

Last update: 2026/04/20 16:39

POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚDRŽBA

iBiotec® DÉTECT GEF 2000

ZKUŠEBNÍ PLYN DO DETEKTORŮ KOUŘE a DETEKTORŮ NAPOJENÝCH NA ÚSTŘEDNU

S homologací CE, EN 14 604, NF

Datum
ukončení
5
Let



ZLOŽENIE S VYSOKOU CITLIVOSŤOU

DDOBA POSTŘIKU: 1 sekunda
DOBA ODEZVY: 3 až 4 sekund

Nové optické nebo fotoelektrické přístroje

Simulátor kouře pro funkční nebo operační testy

Nehořlavý

Neznečišťuje ovzduší

Neznečišťuje detektory

Optimální citlivost

Zaručeně bez propan butanu, který je extrémně hořlavý a výbušný

NEMÁ POTENCIÁL GLOBÁLNÍHO OTEPLOVÁNÍ

Zaručeně bez snadno hořlavého etanolu

Zaručeně bez snadno hořlavého acetonu,
který by mohl detektory kouře poškodit



POPIS

Simuluje kouř odpovídající
kouři na počátku požáru

Umožňuje zaručit stálou účinnost

detektorů pro optimální bezpečnost.

Sprej s velkou kapacitou pro profesionály
Čistý objem 250 ml

Lze používat ručně nebo s tyčí



Nehořlavý, neznečišťuje ovzduší
Neznečišťuje detektory
Optimální citlivost.

Detektory kouře je možné pravidelně čistit a odstraňovat z nich prach pomocí neutrálního vyfukovacího plynu **NEUTRALENE** **SD** www.soufflantdepoussierant.com, aby byla zaručena účinná protipožární bezpečnost.

Elektronické zkoušky (přednastavení citlivosti všeobecně prováděné v závodě, a pravidelné testy) nestačí k zaručení shody zařízení a jejich řádného fungování.

Zkoušky funkčnosti je třeba provádět pravidelně, minimálně každých 6 měsíců (APSAD R7 čl. 1.6.2 a 6.3.3) pomocí zkušebního plynu **DETECT GEF 2000**.

NÁVOD K POUŽITÍ

Ruční aplikace: nastříkejte ze vzdálenosti přibližně 30 cm od detektoru po dobu 1 sekundy, ne déle

Aplikace pod poklop: nastříkejte po dobu 1 sekundy, ne více, ponechte poklop na místě, stříkání neopakujte. Doba odezvy je 3 až 4 sekundy

OBCHODNÍ OZNAČENÍ

Karton s 12 spreji po 355 ml
Čistý objem 250 ml
Balení pro profesionální použití



iBiotec®

DETECT GEF 2000

**Gaz d'essais pour
détecteurs de fumée**

Réservé aux utilisateurs professionnels.

Tec Industries® Service

21 LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE
Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 32 32